

Quick Start Guide

für RockBoard® QuickMount® Typ M

Vielen Dank, dass Sie sich für eine **RockBoard® QuickMount® Typ M** Pedalbefestigungsplatte entschieden haben.

Das **RockBoard® QuickMount®** System wurde entwickelt, um das klebrige Klettband abzulösen, das Staub und Schmutz anzieht und schwer wieder von Ihren Pedalen zu entfernen ist. Es passt perfekt auf das **RockBoard®** Raster auf unseren Pedalboards und ermöglicht eine schnelle, sichere Befestigung Ihrer Wah Pedale.



Befestigung des Wah Pedals an den QuickMount® Typ M Grundplatten

Die QuickMount® Platten sind so ausgelegt, dass Sie mit den Originalschrauben bzw. beiliegenden Ersatzschrauben auf den Bodenplatten Ihrer Pedale befestigt und leicht wieder entfernt werden können, ohne Spuren zu hinterlassen. Die meisten **RockBoard® QuickMount®** Pedalbefestigungsplatten passen auf eine Vielzahl von verschiedenen Pedalen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr Pedal andere Schraublöcher auf der Bodenplatte hat. Alle **RockBoard® QuickMount®** Pedalbefestigungsplatten mit einer flachen Oberfläche werden mit einem selbstklebenden, wiederverwendbaren Silikonkissen geliefert, das auf jeder flachen Oberfläche haftet ohne Rückstände zu hinterlassen.

Gummimatte:

Für eine sichere Befestigung Ihres QuickMount® auf dem Raster Ihres **RockBoard®** wählen Sie zunächst eine der beiden mitgelieferten Gummimatten aus (3 mm oder 4 mm Stärke). Ziehen Sie dann den Schutzfilm von der Gummimatte ab und befestigen Sie diese auf der QuickMount® Grundplatte. Verwenden Sie die 3 mm Gummimatte, wenn Sie einen kleinen Bewegungsspielraum für das Pedal auf dem **RockBoard®** Raster haben wollen oder verwenden Sie die 4 mm Matte, wenn das Pedal fest sitzen soll. Beide Lösungen befestigen Ihr Effektpedal sicher auf dem **RockBoard®**, ein kleiner Bewegungsspielraum kann Ihnen jedoch bei der Gestaltung Ihres Pedalboards von Nutzen sein.



Schrauben:

Die meisten QuickMount® Versionen können mit den Schrauben der Bodenplatte des Pedals an diesem befestigt werden. Drehen Sie einfach Ihr Pedal um und lösen Sie die Schrauben mit einem passenden Schraubendreher oder -schlüssel und nehmen Sie die Schrauben aus den Löchern.

Nehmen Sie dann die QuickMount® Platten, positionieren Sie diese über der Bodenplatte Ihres Pedals und führen Sie die Schrauben durch die Bohrungen am QuickMount® in die Schraublöcher des Pedals ein. Ziehen Sie die Schrauben so an, dass die QuickMount® Platte sicher befestigt ist.

WICHTIGER HINWEIS: Bei einigen Effektpedalen wird das Abnehmen der Batterieabdeckung empfohlen. Probieren Sie QuickMount® zunächst ohne Anschrauben an Ihrem Pedal aus, um Schäden an der QuickMount® Grundplatte zu vermeiden.



Silikonklebekissen

Wenn Sie ein Pedal ohne Schrauben haben oder diese nicht an die QuickMount® Platte passen, können Sie die beiliegende Silikonmatte verwenden. Wischen Sie einfach die Unterseite Ihres Effektpedals mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab und entfernen Sie mögliche Rückstände von früheren Klettbandbefestigungen. Wenn die Unterseite Ihres Pedals sauber und staubfrei ist, ziehen Sie die Schutzfolie vom Silikonkissen ab und legen dieses auf die Grundplatte.

WICHTIGER HINWEIS: Die Silikonmatte kann wiederverwendet werden und beschädigt keine Aufkleber oder Label mit glatten Oberflächen. Um zu vermeiden, dass Papieraufkleber beschädigt werden, schneiden Sie ein Stück der Schutzfolie zurecht, und bedecken Sie damit den Aufkleber beim Anbringen des Silikonkissens.



Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Silikonkissen einmal verschmutzt wird. Ziehen Sie es ab, ziehen Sie Falten heraus und reinigen Sie es mit warmem Wasser. Lassen Sie es einfach an der Luft trocknen, verwenden Sie kein Tuch, weil dieses Schmutz und Fasern an der Oberfläche hinterlassen kann. Nach dem Trocknen können Sie es wieder am Pedal und der QuickMount® Platte anbringen.



Anbringen und Abnehmen bei RockBoard® Pedalboards

Zum Anbringen eines mit QuickMount® vorbereiteten Pedals auf Ihrem **RockBoard®** Pedalboard positionieren Sie dieses einfach an der richtigen Stelle und drücken es nach unten. Die Halteklammern haken im Lochraster ein und verriegeln Ihr Pedal. Wenn das Pedal richtig befestigt ist, hören Sie den typischen "Klick". Achten Sie darauf, dass alle drei Haken und alle Halteklammern korrekt am **RockBoard®** Raster eingerastet sind.



Für das Abnehmen von QuickMount® empfehlen wir die Verwendung des separat erhältlichen **RockBoard® QuickMount® QuickRelease** Werkzeugs. Positionieren Sie auf der Unterseite des Pedalboards einfach das QuickRelease Werkzeug über den Klammern und drücken Sie nach unten. Dieses nützliche Werkzeug drückt die Klammern auf beiden Seiten gleichzeitig zusammen, so dass Sie Ihr Pedal schnell und einfach vom Board abnehmen können.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment