

Snelle start handleiding

RockBoard® QuickMount®

Dank u voor uw aanschaf van een **RockBoard® QuickMount®** Pedal Mounting Plate.

Het **RockBoard® QuickMount® System** is ontworpen om afscheid te nemen van kleverige klittenband die stof en vuil aantrekt en een gedoe is om van je pedalen te verwijderen. Het past perfect in het **RockBoard®**-slotraster op onze pedalboards en zorgt voor een directe veilige montage van uw pedalen.



is bevestigd.

Als de eigen schroeven van uw pedaal niet lang genoeg zijn, hebben we veelgebruikte schroeftypes toegevoegd die lang genoeg zijn om goed op de QuickMount®-platen te passen.



Zelfklevende siliconen mat

Heb je een pedaal zonder schroeven of passen ze niet op de QuickMount® Plate, dan kun je de meegeleverde siliconen mat gebruiken.

Veeg eenvoudig de onderkant van uw effectpedaal af met een schone, zachte en droge doek en verwijder eventuele lijmresten van eerder geïnstalleerde klittenband. Als de onderkant van je pedaal schoon en stofvrij is, verwijder dan de beschermfolie van de siliconenmat en plaats deze op de bodemplaat.

BELANGRIJKE OPMERKING: De siliconenmat is herbruikbaar en beschadigt geen stickers of labels met een glad oppervlak. Om beschadiging van papieren stickers te voorkomen, snijdt u een stuk van de beschermfolie uit en bedekt u de sticker ermee voordat u de siliconen pad aanbrengt.



Maak je geen zorgen als de siliconenmat vuil wordt. Trek het eraf, strijk het glad en maak het schoon met warm water. Alleen aan de lucht laten drogen, gebruik geen doek, dit laat vuil en vezels op het oppervlak achter. Eenmaal droog, kunt u het weer aan het pedaal en de QuickMount®-plaat bevestigen.

Montage op en verwijderen van RockBoard®-pedalboards

Pour monter la pédale chargée sur la plaque QuickMount® à la surface de votre pedalboard **RockBoard®**, il suffit de la mettre en position sur votre pedalboard et de presser vers le bas. Les pinces de maintien viendront agripper la grille ajourée

et verrouiller la pédale par le bas. Lorsque la pédale est montée correctement, vous entendrez un bruit de « clic » caractéristique. Assurez-vous que les trois points de verrouillage de chaque pince de maintien agrippent la grille de votre **RockBoard®** correctement.



Pour détacher la plaque QuickMount®, nous vous recommandons l'outil **RockBoard® QuickMount® QuickRelease Tool**. Placez simplement le QuickRelease Tool sur les pinces à l'arrière du pedalboard et pressez vers le bas. Ce petit outil utile appuiera sur simultanément sur les pinces des deux côtés pour que vous puissiez retirer les pédales de votre pedalboard facilement et rapidement.



Rubber mat:

Om uw QuickMount® correct in het **RockBoard®**-rooster te monteren, kiest u eerst een van de twee meegeleverde rubberen matten met een dikte van 3 mm of 4 mm. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de rubberen mat en bevestig deze aan de achterkant van de QuickMount®-basisplaat. Als je het pedaal graag op het **RockBoard®**-raster wil kunnen schuiven, gebruik dan een rubberen mat van 3 mm of als je je pedaal liever stevig monteert, gebruik dan een mat van 4 mm. Beide oplossingen zullen uw effectpedaal vastzetten, maar een lichte speling kan u helpen bij het bouwen van uw **RockBoard®**-pedalboard.



Schroeven:

De meeste versies van de QuickMount® worden aan uw pedaal bevestigd met schroeven uit de bodemplaat van het pedaal. Draai gewoon je pedaal om, draai de schroeven los met een geschikte schroevendraaier of sleutel en haal ze uit de gaten.

Neem vervolgens de QuickMount®-plaat, plaats deze over de bodemplaat van uw pedaal en plaats de schroeven opnieuw door de QuickMount®-schroefgaten in die van het pedaal. Draai de schroeven vast zodat de QuickMount®-plaat stevig

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment