

MISE EN PLACE DE VOTRE NOUVEAU ROCKBOARD



1

Assurez-vous que la surface de votre RockBoard soit propre et sèche. Décidez du côté du ruban scratch (crochet ou velours) que vous appliquerez sur votre RockBoard.



2

Coupez le ruban scratch à la longueur qui vous convient et apposez-le. Coupez et appliquez le côté opposé à l'arrière de vos pédales.



3

Il est recommandé d'appliquer le ruban scratch sur une surface plane et propre pour un meilleur contact.



4

Positionnez vos pédales à l'emplacement qui vous convient. Placez les câbles en fonction de la chaîne de signal voulue.

Placez les pédales à leurs positions finales puis sécurisez les cables avec les attaches plastiques incluses pour une installation propre et professionnelle.

