

Vielen Dank, dass Sie sich für die **RockBoard®** Step Up Pedal Riser entschieden haben.

Die simplen Pedal Riser bieten Ihnen einfachen Zugang zu den oberen Reihen in Ihrem Effekt-Setup. Montieren Sie die **RockBoard®** Step Ups an der gewünschten Stelle auf Ihrem Pedalboard und platzieren Sie die Effektpedale darauf. Die Step Ups kompensieren den Winkel des Pedalboards und richten das Pedal parallel zum Boden aus, so lassen sich die Pedale besser erreichen und können direkt über das Pedal geschaltet werden ohne dabei ungewollt auf die Pedale der vorderen Reihen zu treten.



VORHER



NACHHER



Montage

Mit Klett- und Flauschband:

Entscheiden Sie zuerst, an welcher Stelle Sie das Step Up auf Ihrem Pedalboard positionieren möchten und reinigen Sie den Bereich von Schmutz, Staub, Fett und Kleberesten. Positionieren Sie das **RockBoard®** Step Up mit der flachen Seite nach unten, sodass die Montagefüße nach oben zeigen. Messen Sie die notwendige Länge an schmalen Klett- und Flauschband ab und schneiden Sie diese zurecht. Ziehen Sie dann den Schutzfilm von der Klettband-Seite ab und kleben diese auf den Montagefuß des Step Ups. Ziehen Sie danach den Schutzfilm von der Flauschband-Seite ab und kleben so das Step Up an die gewünschte Stelle auf Ihrem Pedalboard. Sie können die Position des Flauschbandes anpassen, sollte es Löcher und Öffnungen in der Boardoberfläche bedecken.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf die selbstklebende Oberfläche nicht zu berühren oder in Kontakt mit Schmutz kommen zu lassen, da sonst die Klebefähigkeit beeinträchtigt wird.

Mit Schrauben:

Entscheiden Sie zuerst, an welcher Stelle Sie das Step Up auf Ihrem Pedalboard positionieren möchten und markieren Sie die Position der Schraublöcher am Pedalboard mit einem Bleistift. Nutzen Sie eine Bohrmaschine oder Akkubohrer mit einem 3 mm HSS Metallbohrer, um die Montagelöcher an den markierten Stellen in die Boardoberfläche zu bohren. Platzieren Sie das Step Up auf Ihrem Pedalboard und richten Sie die Montagelöcher so aus, dass sie mit den gebohrten Löchern überlappen. Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben und einen PH 2 Kreuzschlitzschraubendreher um das Step Up fest auf Ihrem Pedalboard zu fixieren.

Anbringen von Effektpedalen auf den RockBoard® Step Ups:

Messen Sie die notwendige Länge an breitem Klett- und Flauschband ab, um die Unterseite Ihres Effektpedals zu bekleben und schneiden Sie diese zurecht. Ziehen Sie den Schutzfilm von der Klettband-Seite ab und kleben diese auf das Pedal. Ziehen Sie danach den Schutzfilm von der Flauschband-Seite ab und befestigen Sie so das Pedal auf Ihrem Step Up.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf die selbstklebende Oberfläche nicht zu berühren oder in Kontakt mit Schmutz kommen zu lassen, da sonst die Klebefähigkeit beeinträchtigt wird.

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die techn. Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment